



PROCEDURE DE MISE A JOUR DE VOTRE INFORAD

VERSION 3.5 D'INFORAD MANAGER

Nous vous conseillons de débrancher votre Inforad de votre ordinateur avant l'installation de votre Logiciel Inforad Manager.

- Aller sur notre site internet www.gpsinforad.com
- Cliquer sur l'onglet téléchargement et télécharger Inforad Manager 3.5.
- Cliquer sur ouvrir ou exécuter
- Double cliquer sur IFM35SETUP
- à la fin de la procédure il faut que le PC redémarre
- Brancher le module Inforad avec votre câble USB
- Lorsque vous connectez votre module Inforad à votre pc, celui-ci vous indique-t-il la présence d'un périphérique USB en émettant un simple "ding dong" sonore et en vous informant via une info-bulle qui s'ouvre en bas à droite de votre écran "Nouveau matériel détecté prêt à l'emploi"
- Cliquer sur l'icône Inforad Manager
- sur votre page d'accueil, vous aurez plusieurs possibilités de mises à jour , faite une seule choix.

Base 1: radars fixes uniquement dans toute l'Europe.

Base 2: radars fixes et mobiles avec tous les dépassements de vitesse audible (standard).

Base 3: radars fixes et mobiles avec les dépassements de vitesses des radars fixes mais pour les dépassements de vitesses des mobiles resteront muet. (Silencieux)

Base 4: radars fixes au royaume unis et pays avoisinants.

* Si vous avez des questions n'hésitez pas à nous contacter.



✉ support@gpsinforad.com

L'équipe Inforad